



Bedienungsanleitung Reinigungstabletten Puly Caff

Bei regelmäßiger Reinigung der Zentraleinheit trägt Puly Caff zu einem vollendeten Kaffeegenuss bei, und schont ihre Maschine.

Puly Caff ist phosphatfrei und ohne Phosphatzusatzstoffe hergestellt.

TABLETTEN NICHT EINNEHMEN, VON KINDERN FERN HALTEN, BEI AUGENKONTAKT GRÜNDLICH MIT WASSER SPÜLEN.

Puly Caff ist biologisch abbaubar.

Bei Kaffeeautomaten mit eingebautem Reinigungsprogramm gehen Sie nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers vor.

Reinigungsanleitung für Kaffeeautomaten mit Einfüllschacht für Kaffeepulver:

Bitte achten Sie bei der gesamten Reinigung darauf, dass die Signallampe immer die richtige Wassertemperatur anzeigt.

Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

Eine CAFE clean in den Pulverschacht einfüllen.

Spültaste drücken.

Tasse ausleeren und ca. 30 Sekunden warten.

Tasse wieder unter den Kaffeeauslauf stellen und Spültaste drücken.

Tasse ausleeren.

Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis das Wasser in der Tasse sauber ist.

Um den vollen Kaffeegenuss sofort wieder erreichen zu können, leeren Sie den ersten Kaffee weg.

Die Reinigung sollte jeweils nach ca. 50 Tassen Kaffee, oder alle 14 Tage erfolgen.

Reinigungsanleitung für Kaffeeautomaten ohne Einfüllschacht für Kaffeepulver:

Legen Sie eine Puly Caff Reinigungstablette in eine große Kaffeetasse und füllen Sie diese mit heißem Wasser aus Ihrer Maschine auf.

Nehmen Sie die Zentraleinheit/Brühgruppe aus der Maschine und spülen diese gründlich unter fließendem Wasser aus (Entfernen der Satzrückstände).

Reinigen Sie mit der Puly Caff Lösung gründlich den Brühschacht und -kopf, sowie den Auslaufkanal.

Lassen Sie die Lösung ein bis zwei Minuten einwirken und spülen Sie dann die Zentraleinheit/Brühgruppe gründlich mit heißem Wasser.

Setzen Sie die trockene Zentraleinheit/Brühgruppe wieder in die Kaffeemaschine ein.

Um den vollen Kaffeegenuss sofort wieder erreichen zu können, leeren Sie den ersten Kaffee weg.

Die Reinigung sollte jeweils nach ca. 50 Tassen Kaffee, oder alle 14 Tage erfolgen.

Reinigungsanleitung für Siebträger-Kaffee/Espressogeräte sowie NESPRESSO Geräte

Legen Sie eine Puly Caff Reinigungstablette in das Sieb des Kolbenhalters bzw. bei Nespresso-Geräten nur in den Kolbenhalter.

Spannen Sie den Kolbenhalter in die Kaffeemaschine ein.

Stellen Sie eine große Tasse unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie den entsprechenden Knopf / Schalter an Ihrer Maschine, um die Tasse zu füllen, die Sie dann ausleeren können.

Schalten Sie den entsprechenden Knopf/Schalter wieder aus und warten Sie ca. 30 – 60 Sekunden.

Stellen Sie erneut eine große Tasse unter den Auslauf und drücken Sie wiederum den entsprechenden Knopf / Schalter um die Tasse zu füllen.

Diesen Vorgang so lange wiederholen bis das Wasser sauber ist.

Um den vollen Kaffeegenuss wieder erreichen zu können, leeren Sie den ersten Kaffee wieder weg.

Die Reinigung sollte jeweils nach ca. 50 Tassen Kaffee, oder alle 14 Tage erfolgen

Das Technikteam

www.kaffeemaschinendoctor.de